

Przyciski te nie są zaprogramowane i wymagają do programowania oryginalnego pilota do TV. Cały proces programowania został opisany poniżej:

1. Umieść pilot odbiornika TTbox oraz pilot od telewizora naprzeciw siebie w odległości 3 - 5 cm.
2. Przytrzymaj przycisk SET na pilocie od TTbox przez około 3 sekundy. Przycisk zasilania (biały) na pilocie zacznie świecić na czerwono.
3. Naciśnij jednokrotnie przycisk pilota TTbox, który chcesz zaprogramować (do wyboru są przyciski na górze pilota: przycisk zasilania (biały), przycisk TV/AV oraz przyciski VOL+ i VOL-).
4. Naciśnij przycisk oryginalnego pilota, który chcesz przypisać do wcześniej wybranego.
5. Pilot TTbox potwierdzi zapisanie sygnału mrugając diodą zasilania (biała). Potem dioda zacznie świecić w sposób ciągły.
6. Powtórz te czynności dla pozostałych przycisków które chcesz zaprogramować.
7. Po zakończeniu wciśnij przycisk SET.

Pilot jest zasilany dwiema bateriami typu AAA 1,5V

**UWAGA!** W zestawie nie ma baterii, należy je dokupić osobno.